


獵人兄弟

獵槍大部保養教學

STEP
1 退出後拖兩顆螺絲



螺絲需同步退出，上面螺絲轉兩圈後，換下面螺絲轉兩圈，以此類推。
不建議一次將其中一顆螺絲一次完全退出




獵人兄弟

獵槍大部保養教學

STEP
2 取下後拖



螺絲需同步退出，上面螺絲轉兩圈後，換下面螺絲轉兩圈，以此類推。
不建議一次將其中一顆螺絲一次完全退出




獵人兄弟

獵槍大部保養教學

STEP
3

準備長套筒、扭力扳手





獵人兄弟


獵槍大部保養教學

STEP

4

取出後拖內部螺絲





獵人兄弟


獵槍大部保養教學

STEP

5

後拖內部的螺絲如圖所示






獵人兄弟


獵槍大部保養教學

STEP

6

使用膠槌輕敲護弓






獵人兄弟

獵槍大部保養教學

STEP
7 將槍身與後拖分離






獵人兄弟


獵槍大部保養教學

STEP

8

取下的槍身如圖所示







獵人兄弟

獵槍大部保養教學

STEP
9 取下的槍身側壁





獵人兄弟

獵槍大部保養教學

STEP
10

使用專業潤滑
塗抹內部機構與彈簧





獵人兄弟


獵槍大部保養教學

STEP

11

使用專業潤滑
塗抹槍管中折處





獵人兄弟

獵槍大部保養教學



注意

保養油不建議使用黃油、二硫化鋁潤滑劑、凡士林

此教學使用的是

SAMOON 潤滑膏筆

賣場連結

